merits 美利馳
www.merits.com.tw

“國睦”美利馳醫療用電動代步車
“Merits” Electric Scooter

使用說明書

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

型號：S840A
衛署醫器製字第001222號

目 錄

介紹

安全的使用 2

一般資訊

代步車組成 3
代步車之一般說明 3

安全規定

一般安全規定 4
安全使用之警告事項 5

操控您的代步車

保持行駛平衡 6
上下代步車 6
彎腰和/或移動 7
彎腰和/或向前伸 7
彎腰和/或側身移動 7
彎腰和/或向後仰 7
上下坡與斜坡路面 8
上坡 8
下坡 8
轉向 9
不同情境的轉向 9
電磁干擾/無線射頻干擾 10
電磁干擾/無線射頻干擾建議事項 10

規格表 11

認識您的代步車

儀表板 12
操縱桿 14
扶手 15
電池 15
座椅 16
馬達釋放柄 16
座椅調整 17
輪胎 18
氣胎 18
防後傾輪 18

保養

輪胎 19
氣胎 19
車體 19
內裝 20
代步車清潔 20
代步車定期保養 20
保養點檢表 20

問題分析與故障排除 21

國睦美利馳醫療用電動代步車 Merits Electric Wheel Scooters
使用目的供受限於坐姿的患者行動時使用。

注意!

您可於本使用說明書找到提示和警告。可透過符號與文本輕易地找出這些內容，如下所示。

小提醒 使用說明書小提醒旨在讓您能更妥善利用電動代步車。

⚠ 警告

為對電動代步車或您造成損害/傷害，請務必遵守本手冊所提及之警告事項。

■ 安全的使用

不能兩人同時搭乘此代步車

請勿!

不要在斜坡上行駛

請勿!

酒後不可騎乘代步車

請勿!

不要用此代步車來牽引
任何車輛

請勿!

為安全起見不要在行駛中使用或接聽行動電話

請勿!

■ 一般資訊

代步車組成

1.頭靠
2.後視鏡(選配)
3.扶手
4.座椅
5.操縱桿
6.前籃
7.防後傾輪
8.後輪
9.前輪

您的代步車配備有許多零組件。設計和規格若有變更時，恕不另行通知。

代步車之一般說明

您新款的S840A代步車為本公司的中型代步車，非常適合在室內和戶外使用。S840A的完全懸吊式設計，可達成平衡的減震效果。舒適的座椅可依照需要進行調整，有助於取得最佳的座椅舒適性。代步車配備有車燈、煞車燈、轉彎方向燈。此外，操縱桿是可隨意調整的、並具有可進行調整的扶手、扶手寬度與高度可調。S840A無法折疊。請完整閱讀本使用說明書，以確保能最佳化運用您的代步車。

■ 安全規定

對於任何未遵照本使用說明書建議與警告使用時，於過程中可能發生的傷害或財產損失，本公司特此聲明不對其承擔任何責任。
當正確使用時，S840A乃是非常安全且穩定的產品。然而，若您錯誤地使用代步車時，則可能會發生危險情況。

一般安全規定

請定期檢查來保護您的代步車。若您的S840A部分零組件無法正常運行時，則可能發生危險情況。因此，您必須將代步車維持良好狀態，以確保能安全使用。定期檢查、快速調整、更換損壞或磨損的零件將能讓您長年使用，且不會出現任何問題。僅使用原廠的替換零件，以及聯繫合格的授權經銷商，能為您的代步車進行保養，並確保代步車能長年使用而不出現問題。

安全使用之警告事項

為防止對您財產、代步車或代步車使用者造成任何損害；您必須詳閱以下警告事項。本公司對任何損壞不承擔任何責任，前提為使用者須注意警告事項。閱讀警告事項後，即代表您同意本使用說明書所提到之規定。

- 若不遵守本使用說明書之所有說明，可能會導致代步車損壞或受到嚴重傷害。
- 請務必小心、注意並安全地操作您的代步車。
- 請勿行駛到路緣。
- 最重要的是請勿超過最大使用者體重重量。 最大使用者體重為包含行李等物品在內之人體重量；
- 未經授權的改裝及/或使用非經本公司所提供之零件，將使該代步車的保固失效，並可能導致用戶受傷及/或損壞代步車。
- 於使用前，請務必檢查代步車是否處於行駛檔位。
- 請勿讓兒童於代步車上玩耍，騎乘代步車時也請勿將兒童抱置於腿上。
- 為避免翻車危險，請勿高速轉彎。
- 於使用過程中，所有車輪均務必與地板接觸。如此能確保代步車處於正確的平衡狀態。
- 當代步車出現損壞或任何故障時，請不要使用。
- 請勿嘗試於自動電扶梯使用代步車，請務必使用電梯。
- 於任何情況下均不得載運乘客
- 請勿將代步車行駛於斜坡或在不平坦的表面向後行駛
- 於操作代步車之前，請務必確保座椅已鎖至定位
- 操作代步車從前進到後退或從後退到前進，請務必讓代步車完全停止再進行
- 若您受到酒精、藥物、或服用藥物影響時，請勿使用代步車
- 請勿攀爬超過代步車能力的坡道或路緣
- 於斜坡時，請務必維持直行狀態。
- 當運輸您的代步車時，請絕對不要坐在代步車上。
- 若您需使用汽車來運輸代步車時，則一樣不可坐在代步車上。
- 在草皮或砂礫等柔軟或不平坦表面行駛時，請務必特別小心。您將冒著陷入土壤內的風險。
- 請務必在十字路口通過馬路，並行使斑馬線或最直接的路線，來確保您行駛路線暢通，且可以看的到其他機動車的行駛狀態
- 絕對不要從路緣處倒退行駛
- 若路邊石頭或台階大於輪胎50mm時，則切勿行駛於其上下位置。
- 切勿將代步車行駛到間隙中
- 請勿於下雪路滑的氣候條件下駕駛代步車
- 若您正服用藥物時，請務必與醫生確認這是否會影響您的判斷力、
- 及/或操作代步車的能力。另外，也請向醫生諮詢您操作代步車的身體狀況。

⚠ 警告

對S840A電動代步車的結構進行改造，將會喪失保固。

■ 操控您的代步車

自行學習正確的操控代步車的方法相當重要。因此，您需了解本使用說明書所介紹代步車之所有零組件。請務必向專家進行諮詢，來發展出依據自身身體的狀況最安全的使用代步車的方法

保持行駛平衡

日常活動諸如：上下代步車、前進及轉彎等，均會影響代步車的平衡狀態。此部分和重量分佈及重心變化有關。為防止代步車翻倒或其它危險情況，請遵照以下說明。

上下代步車

上下代步車為常見的動作 上下車的難度取決於您的身體狀況。 於本手冊中說明了您應遵循的步驟，以便能於無人看顧的情況上下代步車。當您無法單獨進行此操作時，我們建議您與職業治療師進行討論，來找出您最佳且可行的上下車方法。

上車

於進入代步車之前，請確保其處於平坦的表面。進入代步車之前，車輛應始終處於可行駛狀態。請務必檢查代步車是否已關閉。您可透過檢查儀表板的LED燈來執行此操作，這些LED燈應為熄滅狀態。若代步車處於關閉狀態時，則可避免不小心碰到操縱桿的機會，此狀況可能會對您或他人造成傷害。操縱桿也應盡可能維持直立狀態。共有兩種進入代步車的方式。您可透過轉動座椅進入、也可透過舉起扶手來進入代步車。當您想透過轉動座椅進入時，可使用座椅右側的槓桿將座椅旋轉90度。如此一來，您便能輕鬆進入，並將座椅轉回駕駛位置。若您想以不旋轉座椅的方式進入車內，則可採取抬起一側的扶手的方式進入。在駕駛代步車之前，請務必將扶手放回原處。進入代步車後，請將腳放在踏板中間。若配備有安全帶時，請在行駛前繫好安全帶。為了能採取正確的駕駛姿勢，您可將操縱桿調整到所需的角度。並將鑰匙插入點火開關，之後順時針旋轉四分之一。儀表板上的LED燈將會亮起，您便能開始使用代步車。

下車

當離開代步車時，您應按照進入代步車相同的步驟採取相反的操作方式。確保離開代步車車輛時，代步車始終處於關閉狀態，並且將鑰匙從鑰匙開關取下。將操縱桿調整回直立位置。現在，您可轉動座椅或抬高扶手來離開代步車。請務必盡可能地靠近您的目的地才下車。

彎腰和/或移動

可能會發生當您在代步車上並需拿取東西的狀況。東西可能在您旁邊、也可能在您前面或後面的位置。為避免於此類情況下發生意外，以下我們向您介紹如何從在代步車上進行彎腰和/或移動的動作。

彎腰和/或向前伸

若您想拿取代步車前方的東西，請按照以下步驟進行操作。

請確保您的代步車能盡可能地靠近物品

- 請確保代步車的車輪能朝向前方
- 關閉代步車，並使其處於煞車作動的狀態。
- 您現在可以彎腰，而不會造成失去平衡的風險。

彎腰和/或側身移動

若您想拿取自身旁邊、或是代步車旁邊的物品時，請依照以下步驟進行操作。

- 請確保您的代步車能盡可能靠近物品
- 請確保代步車的車輪能朝向前方
- 關閉代步車，並使其處於煞車作動的狀態。
- 您現在可以側身移動，而不會造成失去平衡的風險。確保抬起身體時，您能盡可能地靠近代步車。

彎腰和/或後仰

若您拿取自身後方或代步車後面的東西，請按照以下步驟操作。

- 請確保您的代步車能盡可能靠近物品
- 關閉代步車，並使其處於煞車作動的狀態
- 您現在可向後方取物，而不會造成失去平衡的風險。

上下坡行駛

您可能需騎乘代步車上下坡。於本說明書中，我們將說明如何獨立執行此操作。

小提醒 穿越此類路面之前，請確保您已檢查路面狀況。
如此一來，您將知道會面臨哪些路面狀況，才能安全地上坡或下坡。

上坡

當您要上斜坡時，請務必朝上坡方向前進。確保於上坡時能維持代步車的控制。這代表著不是用最慢的速度設定爬坡，而是在受控制的平均速度下移動。

上坡時請維持代步車為行駛狀態。若您停靠於斜坡時，請重新啓動並緩慢提高速度。當停止後再次重新啓動時，代步車可能會先向後移動一點，之後再繼續往前移動。

安裝在代步車上的防傾輪於上坡時能提供額外的安全性。另外，重要的是請勿在代步車上承載額外的重量，如：袋子。這會讓重心落在代步車的後方。

⚠ 警告 請勿行駛於受雪、冰、剛除草過的草地或濕草地、樹葉、
或其它可能造成危險物質覆蓋的斜坡。

下坡

當您想下坡時，請務必往下坡方向前進。此外，應該始終沿著下坡直線方向下降。為了控制好代步車，重要的是下降速度不可過快。可透過撥板來控制速度。

⚠ 警告 當下坡時，若您的代步車速度比想像的要快時，請緩慢放開速度撥板，
透過提供較少的動力，代步車將自動進行煞車，來達成減速。
當您感覺已能重新控制代步車時，請將撥板維持於該位置。

轉向

代步車最重要的動作便是轉向。下面介紹如何在不同情境下，來最佳化執行此操作。您應該始終將雙手放在把手上，以便能向左或向右轉。重要的是請勿使用手臂打直方式的坐姿，建議能稍微彎曲手臂。這能提供了更好的駕駛舒適性。當您轉彎時，請務必降低速度。如此能避免代步車翻倒的風險。

不同情境的轉向

使用代步車能夠提高您的機動性。行駛時，您會遇到各種不同的情況。為了能有效對應這些情況，我們對部分情況進行說明、以及最適合的處理方式。通過以下步驟，您能避免發生危險情況。

於狹小空間內轉向

- 將代步車完全關閉
- 調到最低速度設定
- 往所需方向進行轉向
- 緩慢拉動速度撥板

向後轉向

- 調到最低速度設定
- 拉動左速度撥板
- 將把手向左轉便能往左行駛。當您想右轉時，請將把手向右轉
- 若有後照鏡時，當後退時請務必留意後照鏡路面狀況。

不平坦的路面

- 您的代步車能在平坦路面提供絕佳表現。也能行駛於不平坦的路面，如：草地、礫石和沙子路面。代步車也能行駛於濕滑的路面，如：雪和冰。然而，我們仍建議您應避免此類路面
- 當行駛於崎嶇不平或濕滑的路面時，請依據實際狀況調整速度。
- 請確保不要停靠於此類路面。您可透過將速度調整至最低設定，來避免此種情況。

電磁干擾/無線射頻干擾

電子產品的快速發展，多數聚焦於通訊領域，透過電視、收音機、筆電、微波爐、所傳輸的電磁波(無線電波)，早已充斥著我們的世界。此類電磁波是肉眼不可見的，當離源頭越近時，電磁波也就越強。若電磁波導致電器設備停止正常運行、或甚至完全停止運作時，則稱為電磁干擾(EMI)或無線射頻干擾(RFI)。

所有電動車輛包含代步車車輛，都容易受到電磁干擾/無線射頻干擾的影響。這可能會導致代步車出現預期外的行為。若發生任何意外行為、或煞車無法正常運作時，請立即將代步車關閉。 FDA規定每台代步車均應能夠抵抗一定程度的電磁干擾/無線射頻干擾。所能承受的干擾等級越高，則對電磁干擾/無線射頻干擾的防護就越好。本產品已經過測試。

電磁干擾/無線射頻干擾建議事項

- 使用代步車時，請勿使用手機等個人電子通訊設備。
- 位於廣播、電視基地台附近時請格外小心。
- 當靜止不動時，請將代步車關閉。

■ 規格表

您可於下方查看S840A之規格。

S840A之技術規格

總　長　度：130 公分
總　寬　度：61　公分
總　高　度：127 公分
座　　高：56　公分
座　　深：46　公分
座　　寬：46　公分
前　　輪：11”
後輪(驅動輪)：11”
乘 載 重 量 ：136 公斤
控　制　器：Rhion 2 DS 90
速　　度：10　公里/小時
續　航　力：26　公里
迴 轉 半 徑：150 公分
電　　池：12V 34AH *2 顆
馬　　達：350 W
充電器(充電時間8-14小時)：24VDC 4A
離 地 距 離 ：4.5 公分
爬　坡　度：8 度
跨越障礙高度：5 公分
煞　　車：電磁煞車
重量(含電池)：112 公斤

■ 認識您的代步車

在本章節中，將介紹S840A的不同零組件。代步車有著許多可調的零件。若要添加或刪除其任何零件時，對替換組件進行任何調整，則請務必遵照本使用說明書之說明。

儀表板

S840A配備有儀表板。儀表板設計方便判讀且易於操作。下圖為儀表板的照片，上面有註明一些數字編號，將詳細地說明各數字代表的意義。

鑰匙開關(操縱桿右側)

您可在儀表板下方右側找到鑰匙開關。使用鑰匙可啓動和關閉代步車。您必須將鑰匙插入孔中。並將鑰匙順時針旋轉九十度。現在，您的代步車為「啓動」狀態。若電池指示燈亮起時，則代表代步車已啓動。若要關閉S840A，則請逆時針轉動鑰匙(回到垂直位置)。

速度調整(號碼1)

速度旋鈕可控制代步車速度。您將從最低速度開始，直到確定已完全控制代步車，並感覺熟悉操作感為止。順時針旋轉旋鈕來增加速度。逆時針旋轉旋鈕可降低速度。

喇叭(號碼2)

喇叭可用於通知其它用路人知曉您的存在及/或避免發生危險情況。

警告指示燈(號碼3)

當警示其它道路用路人有危險情況時，可使用警告指示燈。按下按鈕後，所有警告指示燈將會閃爍。若要關閉指示燈，請再次按下按鈕。

撥板(號碼4)

S840A的操作是透過拉動左右撥板進行前進後退。若要向前行駛時，則必須拉動右側撥板，詳見圖1。也可以向後行駛。若要向後行駛時，請依圖2所示拉動左側撥板。S840A配備有自動煞車。如此可確保當您放開撥板進行前進或後退時，代步車可自動煞車。

S840A 圖 1

S840A 圖 2

方向燈(號碼5)

當您向左或向右轉彎時，請務必指示出您將要變換方向。您請務必這樣做，以便讓其他用路人知道您要變換改變方向。若要使用方向燈號，請按向左或向右按鈕，具體狀況取決於您行駛的方向。

電量指示燈(號碼 6)

電量指示燈能顯示電池容量。綠燈表示電池已充飽。橘色指示燈代表電池已充電一半，紅燈表示電池即將用盡，需要對電池進行充電。

請注意，當電池完全沒電時請勿駕駛！當電池剩餘20%再進行充電時，電池的使用壽命將會更長。

大燈(號碼 7)

S840A也配備了大燈。當於黑暗中、或白天因天氣原因而影響能見度時，請使用這些功能對自身和其他用路人提供更好的能見度。

操縱桿

S840A的操縱桿可輕鬆調整角度，從而改善了駕駛舒適性。 按照以下步驟，您可調整操縱桿角度：

- 在圖3上，您能看到操縱桿處於最直立的位置。當您下車時，請務必將操縱桿向前推至直立的位置。如此一來能更輕鬆地下車(請參閱第4章)
- 在儀表板左側，您會看到一個黑色控制桿(圖4)。您需按壓手把，並以右手將操縱桿拉向自身方向(請參見圖5)。
- 當到達所需位置後，再鬆開黑色把手。

S840A 圖 3

S840A 圖 4

S840A 圖 5

S840A 圖 6

扶手

S840A配備有收折式、高度和寬度可調整的扶手。若要收折扶手，您必須將扶手拉起，如圖7所示。收折扶手能讓上下車變得更加容易。

若要調整扶手的高度，請鬆開扶手背面的旋鈕(圖8)，並上下移動扶手。當到達所需位置後，請將旋鈕旋緊。

扶手寬度也能進行調整。若要調節扶手寬度時，請旋轉座椅後方的旋鈕(圖9)。請向內或向外移動扶手來取得所需的寬度。之後請將旋鈕旋緊。

S840A 圖 7

S840A 圖 8

S840A 圖 9

電池

S840A配備有密封鉛酸電池(12V 34H x 2)。本公司建議您使用代步車之前，請將電池完全充滿。我們建議您至少連續充電十二個小時。

請依照以下步驟進行操作，來延長電池壽命：

- 關閉代步車
- 請將護蓋旋出充電插座(如圖10)。您可在操縱桿處找到充電插座，之後請將充電器插頭插入插座。
- 電量指示燈會顯示電池充電狀態
- 若超過一周或以上時間不使用代步車時，則應將電池完全充滿，之後斷開代步車的電池連接線。

S840A 圖 10

座椅

代步車的座椅(圖11)具備舒適材質，能讓您長時間舒適地坐在車上。座椅內襯不可拆卸。

S840A 圖 11

馬達釋放柄

S840A配備兩種驅動模式，馬達入檔(圖12)和空檔(圖13)。在馬達釋放柄旁邊的貼紙上，入檔模式為參考貼紙上所顯示之駕駛員乘坐於代步車的示意圖。空檔模式為參考貼紙上所顯示駕駛員站立在代步車的後方的示意圖。

當您要使用代步車時，請務必將代步車置於「馬達入檔」的模式。空檔模式可在不啓動代步車的情況移動車輛。可於空檔模式下將代步車往前推動，並解開煞車。如此便能推動代步車。若要切換成空檔模式，您必須向上拉動釋放柄，並推動到貼紙的空檔示意圖的位置。將釋放柄向上並向後拉至入檔模式，將同時啓動代步車的電磁煞車。此時，您便能駕駛代步車，但無法推動代步車。

S840A 圖 12

S840A 圖 13

座椅調整

S840A的座椅配備有不同的調整裝置。您可旋轉座椅，故能輕鬆地上下代步車。若要旋轉座椅，請旋轉位於座椅下方右側的黑色手把(圖14)。

拉動此黑色手把並將座椅向左或向右旋轉90度(如圖15和16)。

S840A 圖 14

S840A 圖 15

S840A 圖 16

座椅的背靠角度也可進行調整。座椅右側後方有一個黑色手把(位於座椅和扶手之間)，如圖17。請將手把往您的方向拉動，將背靠調整到所需位置，如圖18。

座椅深度位置也可進行調整。在旋轉座椅的手把旁，還有另一個手把。將此手把往自身方向拉，您便能調節座椅深度位置。將把手維持向上拉起的狀態，同時向前或向後滑動座椅至所需的座椅深度位置，如圖19所示。

S840A 圖 17

S840A 圖 18

S840A 圖 19

S840A 圖 20

輪胎

S840A配備有前後車輪。您應該定期檢查輪胎是否磨損。

氣胎

您的代步車配備有四個充氣輪胎。您應定期檢查胎壓。

防後傾輪

S840A配備有防後傾輪。防後傾輪安裝在代步車後方，如圖21所示，當您駕駛穿越過障礙物時，防傾倒輪可提供額外的穩定性與更安全的行駛體驗。

S840A 圖 21

■ 保養

您的S840A代步車需定期保養。對代步車使用者來說，取得長期且最佳駕駛舒適感是不可或缺。未能妥善保養代步車將會造成更多技術問題、轉彎不順等，故將無法涵蓋於保固範圍內。預防性保養相當重要。本公司建議每年至少應由合格的國睦經銷商，對代步車進行一次檢查。經銷商將於必要時，使用原廠零件進行維修更換。此類年度檢查將能確保您代步車能長久地使用。

您仍能做許多事情，來讓自己的代步車維持最佳狀態。若您定期檢查代步車並進行(小型)保養，這將能延長使用壽命並增加易用性。於下節中，將對小型保養進一步說明。

輪胎

您需要定期檢查代步車的輪胎，因輪胎會出現磨損狀態。若已出現高度磨損，則應更換輪胎。

氣胎

每週請檢查氣胎的胎壓。正確的胎壓設定數值會顯示在輪胎上。您可以使用普通的胎壓計來測量輪胎的胎壓。若壓力調整不當時，則代步車可能會偏向一側。這將會加速輪胎的磨損，並降低行駛的舒適度。

請使用洗車液和濕布來清潔輪胎。請勿對輪胎使用溶劑。這將會損壞或軟化輪胎的材料本身。

車體

正確保養車體相當重要，因這將能保護馬達和變速箱等機械零件。保養目的為盡可能減緩生鏽現象的產生時間。若要正確保養車體，應檢查以下幾點。

- 清潔代步車之目的為防止灰塵沾附，進而對表面烤漆造成損壞。本公司建議您每週清潔一次代步車
- 請使用洗車液和濕布來維持車體清潔。請勿以水管沖淋代步車！需以軟性布料來擦乾車體
- 請使用冷水和中性肥皂來清除髒垢和油污。

內裝

代步車內裝也是相當重要的零組件。破損或磨損的內裝將無法承受人體重量，這可能會造成危險。定期注意您的車體內裝相當重要。因此，請檢查以下各項的車體內裝：

- 請檢查紡織品外層是否有孔洞、裂紋和磨損點
- 檢查代步車上的座椅撐管跟座椅是否正確對齊和固定。

若上述幾點均出現異常時，請與您購買代步車的經銷商聯絡。只有您的經銷商方能對車體內裝進行維修作業。

代步車清潔

清潔代步車相當重要，並應定期進行。您可按照以下說明來對代步車進行清潔。

- 定期使用中性肥皂和水清潔車體內裝、底盤和塑料零組件。
  切勿使用研磨性清潔劑，因這將會對車體烤漆造成損壞。也請勿使用蒸汽或高壓清洗機。
- 定期為底盤打蠟。絕對不要使用溶劑、研磨蠟、腐蝕性化學品、或噴塗矽樹脂
- 清潔後請將代步車擦乾。另外若經歷如：暴雨氣候時，也請將代步車車體擦乾。

代步車定期保養

預防性保養相當重要，其中許多事項均能由您(或您的保養人員)輕鬆完成。我們於下方特別列出您可自行保養的事項。

每周

- 檢查胎壓

每月

- 檢查內裝是否磨損
- 檢查扶手收折狀況是否順暢。於活動接點的地方定期使用矽利康噴劑來潤滑
- 檢查座椅旋轉狀態是否平順。若旋轉不順暢時，請使用矽利康噴劑來潤滑。座椅深度調整也用同樣的方式檢查跟潤滑：對車體機械零件也能使用矽利康噴劑來潤滑。

■ 問題分析與故障排除

使用代步車時可能出現問題。下方說明了可能發生的潛在問題。 您也能找到相關解決方案。若您的代步車出現了無法於下表中找到的問題時，建議您與國睦授權經銷商聯繫。
儀錶板LED電量指示燈閃爍，燈數對應的錯誤代碼。

■ 閃爍燈數對應的錯誤代碼

錯誤代碼	解決方案
閃爍1下	電池需充電。請為代步車的電池充電。
閃爍2下	代表電池電壓太低、或是有一個或兩個電池出現故障。請對電池充電。 若充電後故障仍然存在，則可能是充電器有故障。
閃爍3下，以下相同問題	代表電池電壓過高。請與您的授權經銷商聯絡。
閃爍4下	代表馬達過載或過熱。請關閉電源，讓代步車休息 10 分鐘。
閃爍5下	代表煞車或煞車線路出現問題。馬達釋放柄可能處於空檔位置。請確保馬達釋放柄位於入檔位置。請將鑰匙開關轉到「關閉」位置，以便停止錯誤代碼的閃動。將馬達釋放柄設置到「入檔」的位置。將鑰匙轉回到「啓動」位置。若上述操作仍無法解決問題，請與您的授權經銷商聯絡。
閃爍6下	代表將鑰匙開關轉到「啓動」位置時，撥板不在歸位的位置。將鑰匙開關轉到「關閉」位置。確認撥板回到歸位的位置後，再將鑰匙開關轉到「啓動」位置。
閃爍7下	代表撥板或速度旋鈕出現問題。請確保所有電子連接接頭均已牢固並正確連接。若問題仍未解決時，請與授權經銷商聯繫。
閃爍8下	代表馬達電壓問題。請與您的授權經銷商聯絡。
閃爍9下	代表出現其它內部錯誤或故障。請與您的授權經銷商聯絡。

醫療器材商/製造業者名稱：國睦工業股份有限公司總廠
醫療器材商/製造業者地址：台中市南屯區精科路18號

Rev. 1. 2021/09/03